

  
**Nordpeis**



Die arktischen Winter in Norwegen haben dem Kamin seine jahrhundertalte Tradition gegeben. Diese Tradition haben wir zur Grundlage in der Kultur von Nordpeis gemacht, dem Betrieb, der 1984 gegründet wurde und heute Marktführer in der Kaminbranche in Norwegen ist. Diese Errungenschaft verdanken wir unseren drei Hauptanliegen: **Qualität, Design** und **saubere Verbrennung**. Möchten Sie ein hochwirksames Heizgerät, das echte skandinavische Qualität mit Design verbindet, dann kaufen Sie einen Kamin von Nordpeis.



CHICAGO High  
Heizeinsatz: N-36V



CHICAGO High Colorado  
Heizeinsatz: N-36V



NEW YORK Eck Kamin  
Heizeinsatz: N-24

NEW YORK Front Kamin  
Heizeinsatz: N-24



TOKYO High  
Heizeinsatz: N-23G



TOKYO Slim  
Heizeinsatz: N-23G



JERSEY  
Heizeinsatz: N-23G



LONDON Eck Camin  
Heizeinsatz: N-21

LONDON Front Camin  
Heizeinsatz: N-21



TOKYO Low (mit Formhaube)  
Heizeinsatz: N-23G



SYDNEY  
Heizeinsatz: N-21



FINSE High  
Heizeinsatz: NI-25 Panorama

MADRID  
Heizeinsatz: NI-25 Panorama



ELLEN Low  
Heizeinsatz: NI-25 Panorama



GEILO Eck Kamin  
Heizeinsatz: NI-22 Panorama



AROSA Eck und Front Kamin  
Heizeinsatz: N-21



BERLIN Front Kamin  
Heizeinsatz: N-21



ROMA  
Heizeinsatz: NI-22 Panorama



TRIO I 



TRIO II 



 SMARTY One



SMARTY Classic 

# Smarty

# TRIO



 TRIO III

 SMARTY Rails



SMARTY Stone 





CASA 

 ORION



# SO EINFACH GEHT'S



1 Wenn der Kamin auf einem nicht feuerfesten Bodenbelag aufgestellt wird, muss eine hitzebeständige Bodenplatte vor dem Gerät liegen. Diese muss die Feuerraumtüröffnung vorne um mindestens 50 cm und seitlich um mindestens 30 cm überragen.



2 Halten Sie sich genau an die Montageanleitung und befolgen Sie den Aufbau Schritt für Schritt. Kontrollieren Sie während der Montage, dass der Kamin waagrecht aufgestellt wird. Die Fertigelemente werden mit Akryl oder Zementkleber miteinander verklebt. Verwenden Sie grosszügige Mengen Kleber.



3 Unebenheiten beim Übergang zum Boden können mit dem mitgelieferten Zementkleber ausgebessert werden. Zum Schluss können Sie alle Zwischenräume mit hitzebeständigem, übermalbarem Spezialacryl verspachteln. Die Übergänge zwischen Kamin und Brandschutzmauer müssen verfugt werden. Überflüssige Fugenmasse entfernen Sie. Fahren Sie mit dem Finger drüber, sodass eine Vertiefung entsteht. Zum Glätten streichen Sie vorsichtig mit einem feuchten Schwamm über die Fugen.



4 Der Anstrich der Kaminverkleidung kann gleich nach Trocknen des Klebers erfolgen. Verwenden Sie Akrylfarbe oder eine andere Farbe auf Wasserbasis. Wenn der Anstrich trocken ist, setzen Sie die Luftgitter ein. Dann brauchen Sie nur mehr die Bodenplatte hinzulegen, fertig! Hier haben wir die Kaminverkleidung in weiss gestrichen und für die Montage einer Glasfront vorbereitet.

*Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch die Firma:*

SCHÄFER INDUSTRIEVERTRETUNGEN E.K. - Hauptstraße 21 D, DE - 04603 Romschütz  
TEL: 0049-3447-890408 - FAX: 0049-3447-890406 - [info@nordpeis.de](mailto:info@nordpeis.de)